

Bedienungsanleitung Geschirrmobil der Gemeinde Deizisau



1. Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise:

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geschirrmobils diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung stets griffbereit auf.

Wenden Sie sich bei einem Defekt an die weiter unten angegebene Adresse und versuchen Sie niemals die Spülmaschinen und die zugehörige Elektroinstallation eigenhändig zu reparieren.

Elektrische Gefahrenquellen:

Öffnen Sie niemals eines der Geräte, da es sonst zu einem gefährlichen elektrischen Stromschlag kommen kann. Die Folge können schwere körperliche Schäden sein.

Falls Sie ein Verlängerungskabel benutzen, achten Sie darauf, dass es abgewickelt ist, da es sonst auf Grund der hohen Leistungsaufnahme der Maschinen sehr heiß werden kann.

2. Abhängen und Aufstellung des Geschirrmobils

Wählen Sie einen möglichst ebenen Standplatz.

Hängen Sie das Mobil ab – Stützrad herunterdrehen – Handbremse anziehen.

Bringen Sie die vier im Mobil befindlichen Wagenheber an den dafür vorgesehenen Stellen an.

3. Anschlüsse herstellen

Schließen Sie die im Mobil befindlichen Kabel bzw. Schläuche an. Mobilseitig befinden sich die Anschlüsse vorne am Geschirrmobil.

1. Elektroanschluss: Es wird ein 400 V/16 A Anschluss benötigt.

2. Frischwasseranschluss - siehe Bild



3. Kanalanschluss (Gully o.ä.)

4. Einschalten der Spülmaschinen

Siehe Anleitung auf den Maschinen.



Gläser-spülmaschine (links)



Tellerspülmaschine (rechts)

Bitte beachten Sie, dass der Aufheizvorgang ca. 30 Minuten dauert. Schalten Sie die Maschinen rechtzeitig ein. Ist die Temperatur erreicht, leuchten die Einschaltknöpfe grün - die Maschinen sind zum Spülen bereit.

Wichtig!

Es kann sein, dass das Geschirrmobil vor Ihnen schon längere Zeit nicht benutzt wurde. Daher wird Ihnen aus hygienischen Gründen empfohlen, das Geschirr vor Ihrer Veranstaltung durchzuspülen. Planen Sie hierfür entsprechende Zeit ein.

5. Spülvorgang

Spülmittel und Klarspüler sind bei Übernahme des Geschirrmobiles stets aufgefüllt. Es darf **NUR** mitgeliefertes Spülmittel und Klarspüler verwendet werden. Beides wird über eine automatische Dosierpumpe zugeführt.

Wichtig ! Zugabe von Reinigungsmittel nur bei der Gläser-spülmaschine erforderlich
- nach jedem 5. Spülgang ½ Becher direkt ins Spülwasser

6. Arbeitsablauf

Sortieren Sie die einzelnen Geschirr- und Besteckteile in die dafür vorgesehenen Körbe (siehe Bild).

Der grobe Schmutz **MUSS** vorher mit der Handbrause abgespült werden.

Schieben Sie jeweils einen Korb in die Maschine ein.

Die Spülprogramme werden nach dem Schließen, durch Drücken des Programmschalters gestartet.

Sobald der Programmschalter grün leuchtet, ist der Spülvorgang beendet. Öffnen Sie die Maschine und ziehen Sie den Korb heraus.

Lassen Sie das gespülte Geschirr abdampfen. Durch die Klarspülung erhitzt sich das Geschirr so stark, dass es von selbst trocknet. Achtung heiß!!!



7. Einsortieren von Geschirr und Besteck

Die Geschirrxboxen müssen vor dem Einräumen gereinigt werden (Boxen passen in die Tellerspülmaschine.)
Achten Sie darauf, dass das Geschirr und die Boxen wirklich trocken sind – Schimmelgefahr!

Stapeln Sie das Geschirr und Besteck in den jeweiligen Boxen, beachten Sie dabei die Aufschrift auf den Boxen (Art und Anzahl), sichern Sie das Geschirr mit den Luftpolsterkissen für den Transport.



Fair gegenüber den anderen Nutzern!

Bitte achten Sie darauf, dass das Geschirr gereinigt und trocken in die dafür vorgesehenen Boxen verpackt wird.

Übergeben Sie das Geschirr so, wie Sie es auch antreffen möchten!

Teilen Sie dem Mitarbeiter ggf. beschädigtes Geschirr mit, damit es ersetzt werden kann. **Die Geschirrtteile sind aus dem Sondersortiment Schönwald und dürfen nicht durch andere Teile ersetzt werden!**

Eventuell aufgetretene Mängel oder Fehlfunktionen bitten wir, bei der Rückgabe zu melden.

7. Außerbetriebnahme

Siehe Anleitung auf der jeweiligen Maschine

Bei der Tellermaschine, Klappe öffnen und Maschine durch Herausnahme des Überlaufrohres entleeren. Führen Sie vor der Rückgabe bitte unbedingt die Siebreinigung an beiden Maschinen durch



Maschinenaußenseiten mit weichem Lappen säubern.

Bitte geben Sie das Geschirrmobil in einem sauberen Zustand zurück!

Kosten, die durch eine ergänzende Reinigung entstehen, müssen gesondert verrechnet werden.

8. Störung

Bei Auftreten einer Störung vergewissern Sie sich zunächst von der ordnungsgemäßen Bedienung. Lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Sollten Sie die Störung nicht selbständig beheben können, rufen Sie Herr Bauer Tel. 0176-31594882 oder die Notfallnummer 0711-362858 (0171-4472720) Herr Beck an.

Hinweis:

Die Gemeinde übernimmt keine Kosten, die sich durch aufmerksames Lesen der Bedienungsanleitung hätte vermeiden lassen.

Viel Spaß beim Feiern!